



Adaugare carduri

-Se intra in modul de programare

#881122

tastatura emite 2 beep-uri dupa care se aprinde led-ul verde

-se apasa 5 + numar ordine incepand cu 001 +se prezinta cardul + se apasa #

Stergere carduri

-Se intra in modul de programare

#881122

tastatura emite 2 beep-uri dupa care se aprinde led-ul verde

-se apasa 7 dupa care numarul de ordine al cardului care trebuie sters

Schimbare cod pin public (default 1234)

-Se intra in modul de programare

#881122

tastatura emite 2 beep-uri dupa care se aprinde led-ul verde

-Se apasa 3 dupa care noul cod pin (patru cifre)

Modificare Cod programare (default 881122)

-Se intra in modul de programare

#881122

tastatura emite 2 beep-uri dupa care se aprinde led-ul verde

-apasam 0(zero) si de doua ori noul cod de programare din sase cifre

Ex

0123456123456 , noul cod programare devenind 123456

Setare timp deschidere yala

-Se intra in modul de programare

#881122

tastatura emite 2 beep-uri dupa care se aprinde led-ul verde

-apasam 2 dupa care timpul de deschidere format din doua cifre

Ex: pentru timp de deschidere de cinci secunde apasam 205