

GHID DE UTILIZARE

Cameră analogică

Recomandări generale de instalare, configurare și întreținere

Acest ghid are caracter general. Înainte de instalare sau configurare, verificați întotdeauna informațiile aferente produsului pe care îl dețineți. A se consulta fisa tehnică a produsului cu modelul corespunzător.

1. Rolul produsului

Camera analogică transmite imaginea către un DVR compatibil prin cablu video; anumite sisteme pot permite și vizualizarea la distanță prin DVR.

2. Înainte de instalare

- Alegeți locul de montaj astfel încât camera să acopere zona dorită și să nu fie orientată direct spre surse puternice de lumină.
- Montați camera pe o suprafață stabilă și protejați traseul cablului video și al cablului de alimentare.
- Pentru condiții de mediu, grad de protecție, unghi de vizualizare, distanță IR, tip cablu și alimentare: A se consulta fisa tehnică a produsului cu modelul corespunzător.

Pentru camere video montate în exterior, se recomandă utilizarea dozelor etanșe pentru mufele camerei. Mufele neprotejate corespunzător pot coroda din cauza intemperiilor, ceea ce poate duce la defectarea produsului și poate afecta garanția, conform condițiilor de garanție aplicabile.

3. Conectare și instalare

- Conectați cablul video la intrarea corespunzătoare a DVR-ului și conectați alimentarea numai după verificarea polarității și valorilor indicate pentru model.
- Nu conectați sau deconectați cablurile cu sistemul alimentat dacă producătorul nu prevede altfel.
- Pentru tensiune, consum, conectori și compatibilitatea cu DVR-ul: A se consulta fisa tehnică a produsului cu modelul corespunzător.

4. Prima utilizare și setări

- După pornirea DVR-ului, verificați imaginea fiecărei camere și reglați orientarea fizică a acesteia.
- Configurați în DVR înregistrarea, detectarea mișcării și notificările doar pentru zonele pe care doriți să le supravegheați.
- Schimbați parola implicită dacă produsul este livrat cu o parolă din fabrică, pentru a preveni atacurile cibernetice.

5. Securitatea contului și a datelor

- Folosiți o parolă unică, greu de ghicit, și nu utilizați parola implicită a produsului.
- Acordați acces la aplicație și la sistem numai persoanelor autorizate.
- Instalați actualizările de software/firmware numai din aplicația oficială sau de pe pagina oficială a producătorului pentru modelul dvs.

- Dacă produsul înregistrează imagini cu persoane, utilizați-l cu respectarea vieții private și informați persoanele atunci când este necesar.

6. Întreținere

- Curățați lentila cu o lavetă moale și nu desfaceți carcasa.
- Verificați periodic fixarea, cablurile și starea conectorilor.

7. Situații frecvente

Situație	Ce puteți verifica
Nu apare imaginea	Verificați cablul de transmisie video, cablul de alimentare și mufele.
Imagine slabă	Verificați formatul video și compatibilitatea cu DVR-ul. Unele camere au un buton care permite comutarea între formatele TVI/CVI/AHD/CVBS. Utilizați formatul video compatibil cu DVR-ul. A se consulta fișa tehnică a produsului cu modelul corespunzător.
Produs offline în aplicație	Având în vedere că DVR-ul procesează imaginile, verificați starea DVR-ului și conexiunea acestuia la internet.

8. Scoaterea din uz

- Deconectați produsul de la alimentare înainte de demontare sau transport.
- Ștergeți datele, conturile și configurațiile personale înainte de vânzare, predare sau reciclare.
- Nu aruncați produsul împreună cu deșeurile menajere. Predați-l separat la un punct de colectare pentru echipamente electrice și electronice.

Pentru orice valoare tehnică, compatibilitate, funcție disponibilă, metodă de resetare sau accesoriu admis: A se consulta fișa tehnică a produsului cu modelul corespunzător.