




# Manual de utilizare 70mai Dash Cam Pro Plus+

## Prezentarea produsului

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza produsul și să-l păstrați într-un loc sigur



**1** Butoane funcționale

**2** Butonul de pornire

**3** Afișa

**4** Port de alimentare

**5** Port pentru camera din spate

**6** Slot pentru card de memorie

**7** Difuzor

**8** aparat foto

**9** Slot de montare

**10** Microfon

**11** Indicator

Notă: Ilustrațiile produsului, accesoriilor și interfeței cu utilizatorul din manualul de utilizare sunt doar cu titlu de referință. Produsul și funcțiile reale pot varia din cauza îmbunătățirilor produsului

## Instalare

### 1. Instalarea autocolantului electrostatic.


Curățați-vă parbrizul și puneți autocolantul electrostatic pe zona recomandată, așa cum se arată în figură. Asigurați-vă că îndepărtați bulele de aer dintre autocolant și sticlă.



**Notă:** Asigurați-vă că lipiți autocolantul electrostatic pe o parte plată și netedă a parbrizului, apăsați ferm, și evitați să-l lipiți de marginea peliculei parbrizului pentru a preveni căderea


### 2. Instalarea cardului de memorie.

Introduceți cardul de memorie în slotul pentru card cu contactele în sus până când auziți un clic. Cardul de memorie este bine instalat.




### 3. Instalarea suportului.

Atașați suportul la fantă și glisați în sus, așa cum se arată în figură. Veți auzi un scarp când este în poziție. Asigurați-vă că suportul este bine instalat pe camera de bord.




#### 4. Montarea camerei de bord.

Desprindeți folia de protecție de pe autocolantul adeziv de pe baza suportului și lipiți camera de bord pe autocolantul electrostatic în zona punctată



#### 5. Conectarea sursei de alimentare.

După cum se arată în figură, treceți cablul de alimentare pe partea superioară a parbrizului, în jos pe stâlpul A și în jurul torpedoului, astfel încât conectorul de alimentare să fie în apropierea brichetei. Conectați cablul de alimentare la încărcătorul de mașină, apoi conectați încărcătorul la priza pentru brichetă




Notă:

- Utilizați ranga inclusă pentru a ascunde cablul de alimentare sub căptușeala vehiculului și garnitura de cauciuc de-a lungul stâlpului A
- În funcție de vehicul, priza de brichetă poate fi amplasată într-o poziție diferită. Figura de mai sus este doar pentru referință

#### 6. Reglarea unghiului camerei de bord.

Porniți camera de bord și ajustați unghiul camerei pe baza ecranului de previzualizare pentru a vă asigura că camera este orientată în fața vehiculului.



## Accesorii (optional)

Funcția de înregistrare din spate a acestui produs trebuie utilizată cu camerele din spate. Scanați codul QR de mai jos pentru a obține ghidul de operare pentru camera din spate.



Notă: Pentru a evita funcționarea defectuoasă a camerei din spate din cauza incompatibilității dispozitivului, se recomandă utilizarea unei camere din spate de la marca 70mai.

## Descărcați aplicația 70mai

Acest produs poate fi utilizat împreună cu aplicația 70mai. Vă rugăm să căutați „70mai” în App Store sau scanați următorul cod QR pentru a descărca și instala aplicația.



Notă: este necesar Android 4.4 și iOS 9.0 sau o versiune ulterioară pentru a vă conecta la hotspot-ul Wi-Fi al camerei de bord cu un telefon mobil.

## Ghid online

Scanați codul QR de mai jos pentru a accesa ghidul online. Ghidul oferă informații detaliate despre produs, inclusiv descrieri ale funcțiilor. Vă rugăm să citiți cu atenție acest ghid înainte de utilizare pentru a evita deteriorarea din cauza utilizării incorecte.



### Instrucțiuni pentru cardul de memorie

- Un card de memorie (vândut separat) trebuie instalat în camera de bord înainte de utilizare.
- Camera de bord acceptă carduri MicroSD standard. Vă rugăm să utilizați carduri de memorie cu o capacitate de 16 GB ~ 128 GB și un rating de viteză de Clasa 10 sau mai mare.
- Formatul implicit al partiției de fișiere a cardului de memorie poate fi în contradicție cu formatul acceptat de camera de bord. Când introduceți cardul de memorie pentru prima dată, vă rugăm să îl formatați în camera de bord înainte de utilizare. Formatarea cardului de memorie va șterge toate fișierele de pe cardul. Vă rugăm să faceți în prealabil o copie de rezervă a datelor importante pe alt dispozitiv.
- Cardul de memorie se poate deteriora sau se poate deteriora după cicluri repetate de suprascriere, iar acest lucru îi poate afecta capacitatea de a salva fișiere video și imagini. Dacă se întâmplă acest lucru, înlocuiți-l imediat.

cu un card de memorie nou

- Vă rugăm să utilizați un card de memorie de înaltă calitate achiziționat de la un furnizor reputat. Cardurile de memorie inferioare pot avea probleme, cum ar fi viteze reale de citire/scriere care nu se potrivesc cu vitezele declarate și o capacitate reală de stocare care nu se potrivește cu capacitatea de stocare declarată. Nu va fi făcut responsabil pentru videoclipurile pierdute sau deteriorate cauzate de utilizarea unui card de memorie de calitate inferioară
- Pentru a evita scăderea vitezei de citire și scriere după o utilizare prelungită, se recomandă formatarea cardului de memorie în camera de bord la fiecare două săptămâni
- Nu introduceți sau scoateți un card de memorie în timp ce camera de bord este pornită

## Precauții

Înainte de a utiliza această cameră de bord, vă rugăm să citiți toate precauțiile și ghidul online pentru a vă asigura o utilizare corectă și sigură

- Această cameră de bord este destinată să asiste șoferii în scopul de a înregistra mediul din afara vehiculului. Camera de bord nu garantează siguranța la conducere a utilizatorului. Nu suntem responsabili pentru niciun accident, daune sau pierdere de informații cauzate de operarea camera de bord în timpul conducerii
- Datorită diferențelor dintre condițiile vehiculului, stilul de condus, mediul de condus etc., este posibil ca unele funcții să nu funcționeze corect camera de bord să funcționeze anormal. Nu există nicio garanție că această cameră de bord va funcționa normal în toate circumstanțele. Videoclipurile înregistrate de această cameră sunt doar pentru referință
- Vă rugăm să instalați corect această cameră de bord și să nu blocați linia vizuală a șoferului și nici să blocați airbag-ul vehiculului, pentru a evita defecțiunea produsului sau vătămarea corporală

- Vă rugăm să utilizați încărcătorul de mașină, cablul de alimentare și alte accesorii incluse pentru a evita defecțiunile produsului din cauza neconformității. Nu vom fi responsabili pentru nicio pierdere sau daune cauzate de utilizarea unui încărcător de mașină sau a unui cablu de alimentare neoriginal.
- Dacă bateria se deformează, se umflă sau începe să curgă în timpul utilizării sau depozitării, opriți imediat utilizarea camerei de bord pentru a evita problemele de siguranță și contactați serviciul post-vânzare.
- Vă rugăm să păstrați această cameră de bord departe de orice câmpuri magnetice puternice, deoarece acestea pot cauza deteriorarea camerei de bord.
- Nu utilizați această cameră de bord în medii cu temperaturi peste 60°C sau sub -10°C.
- Vă rugăm să utilizați această cameră de bord numai în limitele permise de lege.

## FCC

Schimbările sau modificările care nu sunt aprobate în mod expres de partea responsabilă de conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.

Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de Clasa B, în conformitate cu Partea 15 a Regulilor FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că interferența nu va apărea într-o anumită instalație.

Dacă acest echipament cauzează interferențe dăunătoare recepției radio sau televiziunii, ceea ce poate fi determinat prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau mutați antena de recepție



- Măriți distanța dintre echipament și receptor
- Conectați echipamentul la o priză de pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul
- Consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV cu experiență pentru ajutor

Acest dispozitiv respectă Partea 15 a Regulilor FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții: (1) acest dispozitiv nu poate cauza interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferența care poate cauza o funcționare nedorită.

Acest echipament respectă limitele FCC de expunere la radiații stabilite pentru un mediu necontrolat. Acest echipament trebuie instalat și operat la o distanță minimă de 20 cm între radiator și corpul dumneavoastră. Acest transmițător nu trebuie să fie amplasat sau să funcționeze împreună cu niciun altă antenă sau transmițător.

Informații privind conformitatea cu reglementările

## Informații DEEE



Toate produsele care poartă acest simbol sunt deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE conform directivei 2012/19/UE) care nu trebuie amestecate cu deșeurile menajere nesortate punct de colectare desemnat pentru reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice, desemnat de guvern sau autoritățile locale. Eliminarea corectă și reciclarea va ajuta la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului și sănătății umane. Vă rugăm să contactați instalatorul sau autoritățile locale pentru mai multe informații despre locația, precum și termenii și condițiile acestor puncte de colectare.

## Declarație de conformitate UE



Producătorul, prin prezenta, declară că acest echipament este în conformitate cu Directivile și Normele Europene aplicabile și cu modificările Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: <https://help.70mai.asia/1193.html>

## Informații de siguranță

### Prudență

Abuzul sau manipularea greșită a bateriei pot cauza supraîncălzire, scurgeri de lichid sau o explozie. Pentru a evita posibile răni, procedați în felul următor:

- Nu deschideți, dezasamblați și nu reparați nicio baterie
- Nu încercați să înlocuiți bateriile interne reîncărcabile cu litiu
- Nu zdrobiți și nu perforați bateria
- Nu scurtcircuitați bateria și nu o expuneți la apă sau alte lichide
- Țineți bateria departe de copii
- Țineți bateria departe de foc
- Nu lăsați bateria într-un mediu cu temperatură extrem de ridicată sau într-un mediu cu presiune extrem de scăzută a aerului
- Nu mai utilizați bateria dacă este deteriorată sau dacă observați orice descărcare sau acumulare de materiale străine pe cablurile bateriei. Vă recomandăm ca bateriile să fie încărcate aproximativ o dată la trei luni pentru

prevenirea supraîncălzirii

- Nu aruncați bateria la gunoiul care este aruncat în gropile de gunoi. Când aruncați bateria, respectați legile sau reglementările locale

## Specificații

Produs: Dash Cam	Model: A500S-1	Rezoluție: 2592 × 1944
Lentila: FOV140°/F1.8	Intrare: 5V <del>2</del> A	Alimentare: priză pentru brichetă auto
Tip baterie: baterie cu litiu polimer	Conectivitate wireless: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz	Capacitate baterie: 500 mAh
ID FCC: 2AOK9-A500SHS		

## Lista de ambalare

1 Cameră de bord × 1

2 Montare × 1

3 Cablu de alimentare × 1

4 Încărcător dublu USB pentru

mașină × 1 5 Rangă de cablare × 1

6 Autocolant electrostatic × 1 7

Manual de utilizare × 1

8 Pachet cameră spate\* × 1

\* Acest pachet conține camera din spate, cablul principal și alte accesorii pentru camera din spate. Pentru mai multe informații despre camera din spate, vă rugăm să consultați manualul de utilizare al camerei din spate.

Scatola	Neto	Manuale	Borsa	Pellicola
PAP 21	PAP 21+PS 6	PAP 22	CPE 7	PET 1
Carta	Carta , Plastica	Carta	Plastica	Plastica

**RACCOLTA DIFFERENZIATA**  
Verifica le disposizioni del tuo Comune .  
Separa le componenti e conferiscile in modo corretto .



Pour en savoir plus:  
[www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

Serviciu: [help@70mai.com](mailto:help@70mai.com)

Pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați

[www.70mai.com](http://www.70mai.com) Producător: 70mai Co , Ltd

Adresă: Room 2220, Building 2, No 588, Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China