

GHID DE UTILIZARE

Cameră IP cablată

Recomandări generale de instalare, configurare și întreținere

Acest ghid are caracter general. Înainte de instalare sau configurare, verificați întotdeauna informațiile aferente produsului pe care îl dețineți. A se consulta fisa tehnica a produsului cu modelul corespunzător.

1. Rolul produsului

Camera IP transmite imagini prin rețea către un NVR, un dispozitiv de stocare compatibil sau o aplicație, în funcție de configurația aleasă.

2. Înainte de instalare

- Alegeți locul de montaj astfel încât camera să acopere zona dorită și să nu fie orientată direct spre surse puternice de lumină.
- Verificați dacă produsul este destinat utilizării la interior sau la exterior și dacă poziția de montaj îl protejează de lovituri, apă și cabluri expuse.
- Pentru condiții de mediu, grad de protecție, unghi de vizualizare, distanță IR, tipul cablului și metoda de alimentare: A se consulta fisa tehnica a produsului cu modelul corespunzător.

Pentru camere video montate în exterior, se recomandă utilizarea dozelor etanșe pentru mufele camerei. Mufele neprotejate corespunzător pot coroda din cauza intemperiilor, ceea ce poate duce la defectarea produsului și poate afecta garanția, conform condițiilor de garanție aplicabile.

3. Conectare și instalare

- Conectați cablul de rețea între cameră și rețea, switch PoE sau NVR compatibil, după configurația sistemului.
- Dacă utilizați PoE, conectați camera numai la un port PoE compatibil. Nu conectați alimentări necorespunzătoare.
- Pentru tensiune, consum, PoE, porturi și compatibilitate: A se consulta fisa tehnica a produsului cu modelul corespunzător.

4. Prima utilizare și setări

- Adăugați camera în NVR sau în aplicația indicată pentru model, apoi verificați imaginea live și data/ora.
- Activați detectarea mișcării, zonele de detecție, notificările și înregistrarea numai dacă sunt necesare.
- Schimbați parola implicită dacă produsul este livrat cu o parolă din fabrică, pentru a preveni atacurile cibernetice.

5. Securitatea contului și a datelor

- Folosiți o parolă unică, greu de ghicit, și nu utilizați parola implicită a produsului.
- Acordați acces la aplicație și la sistem numai persoanelor autorizate.
- Instalați actualizările de software/firmware numai din aplicația oficială sau de pe pagina oficială a producătorului pentru modelul dvs.

- Dacă produsul înregistrează imagini cu persoane, utilizați-l cu respectarea vieții private și informați persoanele atunci când este necesar.

6. Întreținere

- Curățați carcasa și lentila numai cu o lavetă moale, uscată sau foarte ușor umezită. Nu folosiți solvenți.
- Verificați periodic suportul de montaj, etanșarea și cablurile.

7. Situații frecvente

Situație	Ce puteți verifica
Nu apare imaginea	Verificați alimentarea, cablul/conexiunea, starea rețelei și dacă produsul este adăugat corect în aplicație sau recorder.
Imagine slabă noaptea	Curățați lentila, eliminați reflexiile din apropiere și verificați poziția camerei. Pentru distanța de iluminare: A se consulta fisa tehnică a produsului cu modelul corespunzător.
Produs offline	Verificați alimentarea, routerul și conexiunea la internet. Pentru indicatorii luminoși și resetare: A se consulta fisa tehnică a produsului cu modelul corespunzător.
Nu se salvează înregistrările	Verificați starea cardului SD sau a hard disk-ului NVR-ului, programul de înregistrare și data/ora sistemului.

8. Scoaterea din uz

- Deconectați produsul de la alimentare înainte de demontare sau transport.
- Ștergeți datele, conturile și configurațiile personale înainte de vânzare, predare sau reciclare.
- Nu aruncați produsul împreună cu deșeurile menajere. Predați-l separat la un punct de colectare pentru echipamente electrice și electronice.

Pentru orice valoare tehnică, compatibilitate, funcție disponibilă, metodă de resetare sau accesoriu admis: A se consulta fisa tehnică a produsului cu modelul corespunzător.